

SHD-NS シリーズ

はじめにお読みください

取り付け作業を行うと、パソコンメーカーの保証が受けられなくなることがあります。

本製品をパソコンに取り付ける場合、パソコンを分解する必要があります。パソコンメーカーによっては、パソコンを分解すると保証が受けられなくなることがありますので、あらかじめご了承ください。


パッケージ内容

万が一、不足しているものがありましたら、お買い求めの販売店にご連絡ください。なお、製品形状はイラストと異なる場合があります。

□ **本製品**..... 1台

※本製品は、未フォーマット状態です。

※USB接続は、右記「パソコンの環境を本製品へ移行する」の手順のみ対応です。環境の移行後は、パソコンに取り付けてお使いください。



USB (Mini-B) コネクタ

シリアルATAコネクタ

※本マニュアルには、保証書と本製品の修理についての条件を定めた約款が印刷されています。本製品の修理をご依頼頂く場合に必要となりますので、大切に保管してください。

※別紙で追加情報が添付されている場合は、必ず参照してください。

□ **ユーティリティCD**..... 1枚

※Acronis True Image HD の起動用 CD にもなっています。パソコンを起動・再起動するときはユーティリティCD をパソコンから取り出してください。そのまま起動・再起動すると、Windows が起動する前に Acronis True Image HD が起動することがあります。


□ **USBケーブル**..... 1本

☑ **はじめにお読みください(本紙)**..... 1枚


セットアップのながれ

本製品のセットアップは、次の手順で行います。

Windows



Macintosh



パソコンの環境を本製品へ移行する(Windowsのみ)

パソコンの環境を本製品に移行します。以下の手順で行ってください。

環境の移行とは？

パソコン内蔵のハードディスクに保存されたデータを、OS (Windows) と本製品にコピーすることです。環境移行することにより、本製品とパソコン内蔵のハードディスクを交換しても、今までどおりお使いいただけます。

△注意

- パソコン内蔵のハードディスクに保存しているデータ容量より本製品の容量が小さい場合、環境を移行できません。
- Acronis True Image HDはRAID構成パソコンのハードディスク環境からのバックアップは対応していません。

環境によっては、正常に移行できない場合があります。その場合は以下のことをお試しください。

- ・ハードディスクのエラーチェックを行う
ハードディスクにエラーがあると、移行に失敗することがあります。コンピュータ (マイコンピュータ) にあるハードディスクのアイコンを右クリックして[プロパティ]をクリック→[ツール]タブをクリック→「エラーチェック」にある[チェックする]をクリックし、エラーチェックを行ってください。
- ・Acronis True Image HD をパソコンにインストールして移行を行う
CD から Acronis True Image HD を起動させた場合、ハードディスクおよび本製品が認識されないことがあります。Acronis True Image HD をパソコンにインストールして、移行を行ってください。詳細は、Acronis True Image HD のマニュアルを参照してください。Acronis True Image HD のマニュアルは、裏面「画面で見るマニュアル」の手順で表示できます。

上記のことを試しても移行できない場合は、本製品をパソコンに取り付け後、パソコンのマニュアルを参照してリカバリーやOSのインストールを行ってください。

- 1 パソコンの電源を ON にし、Windows を起動します。本製品を USB ケーブルでパソコンに接続し、ユーティリティCD をセットします。




自動再生画面や簡単セットアップの画面が表示されたら、閉じてください。

- 2 パソコンを再起動します。再起動したら、[Acronis True Image (完全版)]を選択します。




[Acronis True Image (完全版)]をクリックします。

- 3 [ディスクのクローン作成]をクリックします。




- 4 ①[自動(推奨)]を選択します。




②[次へ]をクリックします。

- 5 [実行]をクリックします。



- 6 [OK]をクリックします。



以上で完了です。続いて本製品をパソコンのハードディスクと交換します。パソコンのマニュアルを参照して、パソコンに取り付けてください。

取り付け

以下の項目を必ずお読みになり、パソコンのマニュアルを参照して、本製品をパソコンへ取り付けてください。

- △注意 ・パソコンメーカーおよび弊社への取り付け手順に関するお問い合わせはご遠慮ください。
・Macintoshをお使いの場合は、本製品の取り付け後にOSをインストールしてください (パソコンのマニュアル参照)。

☐メモ 画面で見るマニュアル (裏面参照) にも取り付け手順例を記載しております。パソコンのマニュアルとあわせてお読みください。

- パソコンや本製品は精密機器です。必ず裏面の「安全にお使いいただくために必ずお守りください」をお読みください。
- パソコンの電源スイッチをOFFにする前に、すべてのアプリケーションを終了し、ハードディスクなどに記録されている大切なデータを、他のメディア (フロッピーディスクなど) に保存してください。
- バックアップディスクを使用してOSをインストールするときは、パソコンのマニュアルを参照してバックアップディスクを作成してください。
- 作業を行うときは、パソコン本体のマニュアルに記載されている注意事項を必ずお守りください。
- 取り付け作業を行う前に、パソコンの電源ケーブルやACアダプター、バッテリー等を必ず外してください。【パソコン本体のマニュアルを参照】電源ケーブルやACアダプター、バッテリー等を外さずに取り付け作業を行うと、感電する恐れがあります。

- 本製品の取り付け作業でパソコン本体や本製品を破損/故障した場合、パソコンメーカーや弊社では一切保証致しかねます。本製品の取り付け作業は、ご自身の責任で行ってください。
- 弊社では、パソコン本体 (本製品を取り付けたパソコンを含む) に対する保証は致しかねます。
- 静電気による破損を防ぐため、本製品やパソコン本体に触れる前に、身近な金属 (ドアノブやアルミサッシなど) に手を触れて、身体の静電気を取り除いてください。人体などからの静電気は、パソコン本体や本製品を破損、またはデータを消失させる恐れがあります。
- パソコン本体の仕様によっては、本製品の容量を全て使用できないことがあります (パソコンの仕様によって、使用できる容量に制限があることがあります)。お使いのパソコンが本製品の容量に対応しているかは、パソコンメーカーにお問い合わせください。
- 次の物を用意してください。
 - ・パソコンと周辺機器のマニュアル
 - ・ドライバーなどの工具

ソフトウェア (Windows)

ユーティリティー CD には、Windows 用の便利なソフトウェアが収録されています。ソフトウェアの詳細やインストール手順は、画面で見るマニュアルをご覧ください。

Acronis True Image HD のインストールには、プロダクトインストールキーが必要です。プロダクトインストールキーは、アクロニス・ジャパン社にユーザー登録したときに発行されますので、画面で見るマニュアル「Acronis True Image HD のご利用について」を参照して、ユーザー登録を行ってください。

画面で見るマニュアル

画面で見るマニュアルは、ユーティリティー CD に収録されています。以下の手順をご覧ください。

※画面で見るマニュアル (PDF ファイル) を読むには、Adobe Reader がインストールされている必要があります。Adobe Reader は、ユーティリティー CD をセットして [マニュアルを見る]→[Adobe Reader のインストール] の順に選択するとインストールできます。Adobe Reader の使いかたは、ヘルプを参照してください。画面で見づらいときは、印刷してお読みください。

①ユーティリティー CD をパソコンにセットします。

※Windows 7/Vista をお使いの場合、自動再生の画面が表示されたら、[Blnstexe の実行] をクリックしてください。また、「次のプログラムにこのコンピュータへの変更を許可しますか？」や「プログラムを続行するにはあなたの許可が必要です」と表示されたら、[はい] または [続行] をクリックしてください。

※簡単セットアップが起動します。起動しないときは、ユーティリティー CD 内の「Blnstexe」をダブルクリックしてください。

②[マニュアルを見る] を選択し、[開始] をクリックします。

③表示するマニュアルを選択し、[開始] をクリックします。

保証契約約款

この約款は、お客様が購入された弊社製品について、修理に関する保証の条件等を規定するものです。お客様が、この約款に規定された条項に同意しない場合は保証契約を取り消すことができますが、その場合は、ご購入の製品を使用することなく販売店または弊社にご返却下さい。なお、この約款により、お客様の法律上の権利が制限されるものではありません。

第1条(定義)

- この約款において、「保証書」とは、保証期間に製品が故障した場合に弊社が修理を行うことを約した重要な証明書をいいます。
- この約款において、「故障」とは、お客様が正しい使用方法に基づいて製品を動作させた場合であっても、製品が正常に機能しない状態をいいます。
- この約款において、「無償修理」とは、製品が故障した場合、弊社が無償で行う当該故障箇所の修理をいいます。
- この約款において、「無償保証」とは、この約款に規定された条件により、弊社がお客様に対し無償修理をお約束することをいいます。
- この約款において、「有償修理」とは、製品が故障した場合であっても、無償保証が適用されないとき、お客様から費用を頂戴して弊社が行う当該故障箇所の修理をいいます。
- この約款において、「製品」とは、弊社が販売に際して梱包されたもののうち、本体部分を含み、付属品および添付品などは含まれません。

第2条(無償保証)

- 製品が故障した場合、お客様は、保証書に記載された保証期間内に弊社に対し修理を依頼することにより、無償保証の適用を受けることができます。但し、次の各号に掲げる場合は、保証期間内であっても無償保証の適用を受けることができません。
- 修理をご依頼される際に、保証書をご提示頂けない場合。
- ご提示頂いた保証書が、製品名および製品シリアル№等の重要事項が未記入または修正されていること等により、偽造された疑いのある場合、または製品に表示されるシリアル№等の重要事項が消去、削除、もしくは改ざんされている場合。
- 販売店様が保証書にご購入日の証明をされていない場合、またはお客様のご購入日を確認できる書類(レシートなど)が添付されていない場合。
- お客様が製品をお買い上げ頂いた後、お客様による運送または移動に際し、落下または衝撃等に起因して故障または破損した場合。
- お客様における使用上の誤り、不当な改造もしくは修理、または、弊社が指定するもの以外の機器との接続により故障または破損した場合。
- 火災、地震、落雷、風水害、その他天変地変、または、異常電圧などの外部的要因により、故障または破損した場合。
- 消耗部品が自然摩耗または自然劣化し、消耗部品を取り換える場合。
- 前各号に掲げる場合のほか、故障の原因が、お客様の使用方法にあると認められる場合。

第3条(修理)

- この約款の規定による修理は、次の各号に規定する条件の下で実施します。
- 製品の故障が疑われる場合、各製品添付のマニュアルに記載の弊社サポートセンターへご連絡いただくか、同記載の修理ホームページにて修理をお申込下さい。その際、弊社から製品の送付先をご案内いたします。ご送付時には宅配便など送付控えが残る方法でご送付ください。郵送は固くお断り致します。また、送料は送付元負担とさせていただきます。
 - 修理は、製品の分解または部品の交換もしくは補修により行います。但し、万一、修理が困難な場合は修理費用が製品価格を上回る場合には、保証対象の製品と同等またはそれ以上の性能を有する他の製品と交換する事により対応させて頂く事があります。
 - ハードディスク等のデータ記憶装置またはメディアの修理に際しましては、修理の内容により、ディスクもしくは製品を交換する場合またはディスクもしくはメディアをフォーマットする場合などがございますが、修理の際、弊社は記憶されたデータについてバックアップを作成いたしません。また、弊社は当該データの破損、消失などにつき、一切の責任を負いません。
 - 無償修理により、交換された旧部品または旧製品等は、弊社にて適宜廃棄処分させて頂きます。
 - 有償修理により、交換された旧部品または旧製品等についても、弊社にて適宜廃棄処分させて頂きますが、修理をご依頼された際にお客様からお知らせ頂ければ、旧部品等を返却いたします。但し、部品の性質上ご意向に添えない場合もございます。

第4条(免責事項)

- お客様ご購入された製品について、弊社に故意または重大な過失があった場合を除き、債務不履行または不法行為に基づく損害賠償責任は、当該製品の購入代金を限度と致します。
- お客様ご購入された製品について、隠れた瑕疵があった場合は、この約款の規定にかかわらず、無償にて当該瑕疵を修補したまたは瑕疵のない製品または同等品に交換致しますが、当該瑕疵に基づき損害賠償の責に任じません。
- 弊社における保証は、お客様ご購入された製品の機能に関するものであり、ハードディスク等のデータ記憶装置について、記憶されたデータの消失または破損について保証するものではありません。

第5条(有効範囲)

この約款は、日本国内においてのみ有効です。また海外でのご使用につきましては、弊社はいかなる保証もいたしません。

保証書

この製品は厳密な検査に合格してお届けしたものです。お客様の正常なご使用状態で万一故障した場合は、この保証書に記載された期間、条件のもとにおいて修理をいたします。

- 修理は必ずこの保証書を添えてご依頼ください。
- この保証書は再発行致しませんので大切に保管してください。

株式会社バッファロー

本社 〒457-8520 名古屋市南区柴田本通四丁目15番

お名前	
ご住所	
製品名	
保証期間	ご購入日より1年間
ご購入日	年 月 日
(販売店様記入欄)	ご購入日が確認できる書類(レシートなど)を添付の上、修理をご依頼ください。

「Acronis True Image HD」の操作方法や製品情報は、下記窓口までお問い合わせください。

※株式会社バッファローでは、上記ソフトウェアに関するお問い合わせは受け付けておりません。あらかじめご了承ください。

お問い合わせ先 アクロニス・ジャパン株式会社

インターネット：https://www.runexy.co.jp/support/acronis_supporthtml
TEL：0120-958-507 (無料)

受付時間：9:00～17:30 (土、日、祝祭日を除く)

※一部の電話でご利用になれない場合がございます。その場合には、03-4520-9786 (有料) をご利用ください。

※サポートセンターのご利用には、アクロニス・ジャパン社へのユーザー登録が必要になります。

「設定がうまくいかない」、「故障かな?」と思ったら	
サポートセンターのご案内	
本製品に関するお問合せはサポートセンターで受け付けています。	
● お問合せの際は、まず、弊社サポートページをご確認ください。 お客様からお寄せいただいたお問合せを元にした、ピックアップ Q&A やよくある質問をご紹介します。 あります。機種や症状別に参照することも可能です。ぜひご覧ください。	● 検索
● インターネット (E メール)： ※お問合せフォームからご質問いただけます。	● 検索
● 個人のお客様	● 法人のお客様
● 電話： お問合せの際には、あらかじめ下記の項目をご確認ください。よりスムーズに回答することが可能です。1. ご使用する弊社製品名 2. パソコンの型番 3.OS のバージョン 4. トラブルの内容をお知らせください。	● 検索
受付時間や電話番号などは、変更されることがあります。 詳細は弊社ホームページ (86886.jp) をご覧ください。	● 検索
● 個人のお客様窓口 050-3163-1825 9:30～19:00 (日曜日、年末年始、法定点検日を除く) ※ 個人のお客様で上記番号がご使用にならない場合、052-619-1825 におかけください。	● 検索
● 法人のお客様窓口 050-3163-2000 9:30～12:00 13:00～17:00 (土日祝日、夏期休暇、年末年始、法定点検日を除く) ※ 法人のお客様で上記番号がご使用にならない場合、052-619-2000 におかけください。	● 検索
修理のご案内	
万が一、製品が故障した場合は、下記のサイトより「インターネット修理予約システムで申込み」をご利用いただき、商品を弊社修理センターまでご送付ください。事前に修理を予約いただくことで、修理期間の短縮や修理状況の確認を行うことが可能です。	
● 個人のお客様窓口 86886.jp/shuri/ (http://www 不要)	● 検索
携帯電話で修理品の送付先を確認することができます。 右のバーコードを携帯電話で読み取ってください。	● 検索
ユーザー登録のご案内・添付品の販売 (備品販売窓口)	
ユーザー登録	● 検索
ダウンロードの代行サービス (有料)	● 検索
AC アダプター、ケーブル、その他付属品	● 検索
コミュニティサイト	
● お客様サポートホームページ上において、パソコンや周辺機器の疑問・質問を書き込み、知っている人が答えて解決するコミュニティサイト [ZQwoonetSAK2 (サクサク)] をご用意させていただいております。ぜひご利用ください。	
● 個人のお客様窓口 http://www.zqwoo.jp/sak?foo=bar	● 検索

※We provide technical and customer support only to Japanese OS.
We provide technical and customer support only in Japanese language.
We provide technical and customer support only for use in Japan.
弊社へご提供の個人情報または機密情報は次の目的のために使用し、お客様の同意なく第三者への開示は致しません。
・お問合せに関する連絡・製品向上のためのアンケート (サポートセンター) ・添付品の販売業務 (備品販売窓口)
・製品返送 / 詳細症状の確認 / 見積確認 / 品質向上のための返送後の動作状況確認 (修理センター)

SSD の取り付け手順や OS のインストールに関してのお問い合わせは、弊社サポートセンターでは承っておりません。あらかじめご了承ください。

安全にお使いいただくために 必ずお守りください

お客様や他の人々への危害や財産への損害を未然に防ぎ、本製品を安全にお使いいただくために守っていただきたい事項を記載しました。正しく使用するために、必ずお読みになり内容をよく理解された上で、お使いください。なお、本書には弊社製品だけでなく、弊社製品を組み込んだパソコンシステム運用全般に関する注意事項も記載されています。パソコンの故障／トラブルや、データの消失・破損または、取り扱いを誤ったために生じた本製品の故障／トラブルは、弊社の保証対象には含まれません。あらかじめご了承ください。

使用している表示と絵記号の意味

警告表示の意味

警告	絶対に行ってはいけないことを記載しています。この表示の注意事項を守らないと、使用者が死亡または、重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。
注意	この表示の注意事項を守らないと、使用者がけがをしたり、物的損害の発生が考えられる内容を示しています。

絵記号の意味

△	△は、警告・注意を促す記号です。△の近くに具体的な警告内容 (例：感電注意) が描かれています。
○	○に斜線は、してはいけない事項 (禁止事項) を示す記号です。○の中や近くに、具体的な禁止事項が描かれています。 (例：分解禁止)
●	●は、しなければならない行為を示す記号です。●の近くに、具体的な指示内容 (例：プラグをコンセントから抜く) が描かれています。

警告

パソコンの使用直後は、パソコン内部の部品に手を触れないでください。

特に CPU や VGA チップが高温になっており、手を触れるとやけどをする恐れがあります。パソコンの電源スイッチを OFF にした後、30 分以上たってから作業することをおすすめします。

本製品を取り付け、使用する際は、必ずパソコンメーカーおよび周辺機器メーカーが提示する警告や注意指示に従ってください。

本製品の分解・改造・修理を自分でしないでください。
火災・感電・故障の恐れがあります。また本製品のシールやカバーを取り外した場合、修理をお断りすることがあります。

本製品を取り付け／取り外しをするときは、パソコンおよび周辺機器の電源スイッチを OFF にし、コンセントから電源プラグを抜いてください。
電源プラグをコンセントに接続したまま取り付け／取り外しを行うと、感電および故障の原因となります。

電気製品の内部やケーブル、コネクター類に小さなお子様の手が届かないように機器を配置してください。
さわってけがをする恐れがあります。

濡れた手で本製品に触れないでください。
パソコンの電源プラグがコンセントに接続されているときは、感電の原因となります。また、コンセントに接続されていなくても、本製品の故障の原因となります。

本製品やパソコンを落としたり、強い衝撃を与えたりしないでください。与えてしまった場合は、すぐにパソコンの電源スイッチを OFF にし、コンセントから電源プラグを抜いてください。
そのまま使用続けると、ショートして火災になったり、感電する恐れがあります。弊社サポートセンターまたは、お買い求めの販売店にご相談ください。

本製品に液体をかけたり、異物を内部に入れたりしないでください。液体や異物が内部に入ってしまったら、すぐにパソコンの電源スイッチを OFF にし、コンセントから電源プラグを抜いてください。

そのまま使用続けると、ショートして火災になったり、感電する恐れがあります。弊社サポートセンターまたは、お買い求めの販売店にご相談ください。

風呂場など、水分や湿気が多い場所では、本製品を使用しないでください。
火災になったり、感電や故障する恐れがあります。

注意

静電気による破損を防ぐため、本製品に触れる前に、身近な金属 (ドアノブやアルミサッシなど) に手を触れて、身体の静電気を取り除いてください。
人体などからの静電気は、本製品を破損、またはデータを消失、破損させるおそれがあります。

パソコンおよび周辺機器の取り扱いは、各マニュアルをよく読んで、各メーカーの定める手順に従ってください。

各接続コネクターのチリやほこり等は、取りのぞいてください。また、各接続コネクターには手を触れないでください。
故障の原因となります。

本製品の取り付け、取り外しや、ソフトウェアをインストールするときなど、お使いのパソコン環境を少しでも変更するときは、変更前に必ずパソコン内 (ハードディスク等) のすべてのデータを MO ディスク、フロッピーディスク等にバックアップしてください。

誤った使い方をしたり、故障などが発生してデータが消失、破損したときなど、バックアップがあれば被害を最小限に抑えることができます。バックアップの作成を怠ったために、データを消失、破損した場合、弊社はその責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

ハードディスク内のデータは、必ず他のメディア (フロッピーディスク、MO ディスク等) にバックアップしてください。
とくに、修復、再現できない重要なデータは、オリジナルの更新前、更新後と、常に二重のバックアップを作成されることをおすすめします。次のような場合に、データが消失、破損する恐れがあります。

- 誤った使い方をしたとき
- 静電気や電氣的ノイズの影響を受けたとき
- 故障、修理などのとき
- パソコンの電源スイッチを OFF にした直後に、すぐに電源スイッチを ON にしたとき
- 天災による被害を受けたとき

上記の場合に限らずバックアップの作成を怠ったために、データを消失、破損した場合、弊社はその責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

次の場所には設置しないでください。感電、火災の原因となったり、製品やパソコンに悪影響を及ぼすことがあります。

- 強い磁界、静電気が発生するところ
- 温度、湿度がパソコンのマニュアルが定めた使用環境を超える、または結露するところ
- ほこりの多いところ
- 振動が発生するところ
- 平らでないところ
- 直射日光が当たるところ
- 火気の周辺、または熱気のあるところ
- 漏電、漏水の危険があるところ

本製品を廃棄するときは、地方自治体の条例に従ってください。
条例の内容については、各地方自治体にお問い合わせください。

ハードディスクや本製品の破棄・譲渡・交換・修理時の注意
「削除」や「フォーマット」したハードディスクや本製品上のデータは、完全には消去されていません。お客様が、廃棄・譲渡・交換・修理等を行う際に、ハードディスクや本製品上の重要なデータが流出するというトラブルを回避するためには、ハードディスクや本製品に記録された全データを、お客様の責任において消去することが非常に重要となります。
万一、お客様の個人データが漏洩しトラブルが発生したとしても、弊社はその責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
付属の Acronis True Image HD を用いてデータを完全に消去するか、専門業者に完全消去作業を依頼することをおすすめします。
詳しくは http://buffalo.jp/support_s/hddata.html をご参照ください。
※ソフトウェアを削除することなくハードディスクや本製品、パソコンを譲渡すると、ソフトウェアライセンス使用許諾契約違反になることがありますのでご注意ください。